

## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



### Skruvdragare, batteridrivnen

- ▶ Hilti SD 5000A22 02

### Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Bits, bitshållare eller hylsa: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.



### Skyddsfunktioner

- ▶ .

### Användningsområde

- ▶ Gips-, spånskivor, trä, plåt.

### Start

- ▶ Anslut batteri, tryck ON/OFF-brytaren.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte bitset förrän det svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanaly

- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Håll maskinen vinkelrätt mot skruvytan.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Vibrationer

### Buller

- ▶ 71,5 db(A) ljudtryck - 82,5 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 0,9 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

### Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 21,6 V
- ▶ Verktygsfäste: 1/4" sexkant"
- ▶ Max skruvdiameter: 55 mm
- ▶ Vikt: 1,69 kg (inkl. batteri)

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Hilti Svenska AB.