

INSTRUKTIONER

för lagring och montage

TÄCK LUCKPAKETEN

Vid leverans - skydda mot regn, snö, fukt och sol. Väta kan ge fukt- och mögelskador. Direkt sol kan missfärga och orsaka sprickor i träet. Även ändträet bör skyddas av täckmaterial.

LÄGG VIRKET 15-30 CM ÖVER MARK

Stänk och smuts ökar risken för skador. För tätt skydd ger kondensfukt som ökar skaderisken. Täck träet så att luft kan cirkulera.

MONTAGEANVISNINGAR

- Kontrollera att inga luckor är skadade.
- Kontrollera fukten. Målfuktkvot för luckorna är 16% (medelvärde mellan 13-18%).
- För att minska risken för mögelangrepp skall luckan monteras med den släthvylade ytan upp och den rillade ytan ned. På så vis undviks även eventuella rostutfällningar från bleck.
- Var noga med att slå ihop luckorna rejält för att undvika spalt mellan dem vid eventuell ytterligare nedtorkning. Vid mycket fukt från byggnad eller uteklimat sväller de dock. För att undvika att de reser sig på taket skall de endast monteras vid uppehållsväder och snarast täckas. Undvik kondensluft inifrån huset och fuktig uteluft genom att ventileras och avfukta.
- Säkra så att ingen kliver på lucka utanför takstolar.
- Kontrollera att taket har erforderligt vindavsträvningsförband. Vid oklarheter prata med byggnadens konstruktör.
- Varje bräda skall fästas med minst elförzinkad¹ (min 12 µm) spik eller skruv enligt BFS 2015:6 (tabell G-1).
- Fäst över minst två takstolsfack och i varje bräda enligt nedan tabell. Max längd på centrumavstånd mellan takstolar 1200mm.

Täckande bredd på bräda	Vid luckskarv på takstol	Ej luckskarv på takstol
68 mm	1 spik/bräda och takstol	1 spik/bräda och takstol
90 mm	2 spik/bräda och takstol	2 spik/bräda och takstol
108 mm	2 spik/bräda och takstol	2 spik/bräda och takstol

MÖGELANGREPP PÅ TRÄ

Det är framför allt kalla byggnadsdelar som är mest utsatta, som takutsprång, carportar etc. Fuktig luft och kondens ger möjlighet för de sporer som fastnat på ytan att växa och utveckla mikrobiell påväxt. Tillväxten kan bli omfattande om rätt betingelser finns.

För att undvika denna påväxt skall träytan målningsbehandlas direkt efter monteringen. Systemmålning rekommenderas enligt respektive färgfabrikants anvisning. Har man väntat för länge med målningsbehandlingen, och mikrobiell påväxt har etablerats, måste ytan behandlas med exempelvis Grön-Fri innan målning sker.

¹ Elförzinkat enligt SS-EN ISO 2081:2008.

Derome