

## MONTAGEFÖRUTSÄTTNINGAR BODAR

### TILLÄGG FÖR BODETABLERING OCH HYRA BODAR UTÖVER DE ALLMÄNNA HYRESVILLKOREN FÖR MASKINER, UTRUSTNING OCH BODAR

#### TILLÄMPLIGHET

För maskinuthyrning mellan Derome Maskinuthyrning (uthyrare) och hyrestagare gäller Deromes allmänna hyresvillkor, med nedanstående tillägg.

§1. Derome maskinuthyrning ansvarar, vid uthyrning av bodar, för etablering och avetablering inkl. transport T & R om inte annat avtalats.

§2. Hyrestagaren ansvarar för bygglov och kostnader för sådant tillstånd samt godkännande från övriga myndigheter. Hyrestagaren ansvarar även för tillkommande kostnader orsakade av krav från myndigheter.

§3. Tillfartsvägar förutsätts tillhandahållas av hyrestagaren. Vägen fram skall vara framkomlig och i bärrighet samt höjddled klara av transport av maskiner och bodar. Markarbeten ansvarar hyrestagaren för om inte annat avtalats samt återställning av markytan.

#### §4 FÖR ETABLERING/AVETABLERING GÄLLER:

4.1 Markytan som hyrestagaren tillhandahåller för etablering förutses vara plan, hårdgjord, grusad och fri från snö - & is samt klara belastningarna för de transporter som krävs för bodetableringen. Höjdvikelse inom boduppställningens område är maximalt 50 cm.

4.2 Hyrestagaren ansvarar för att tillhandahålla tillräckligt arbetsområde etablering och avetablering av bodar. Innefattande utrymme för elarbeten, VA-arbeten och yta för lyftanordningar. Utrymme för lyftanordningar förutsätts vara minst 3 meter i bredd för lift och ställningsarbeten.

Samtliga ingående delar som krävs för bodetableringen skall ges plats att lossas och hanteras längs med hela ytans långsida, exv. Bodunderlag, bodar, VA material och el.

4.3 Kontaktuppgifter till samordningsansvarig hos Hyrestagaren skall lämnas i god tid. Etablering och avetablering skall kunna utföras under ordinarie arbetstid om inte annat överenskommit samt genomföras i löpande följd utan störningar från hyrestagaren eller andra aktörer.

Om så krävs ansvarar hyrestagaren för att etableringsområdet är erforderligt avspärrat under etablering och avetablering.

## §5. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HJÄLPMEDEL

5.1 Erforderlig strömstyrka skall finnas framdragen vid montagestart för belysning, handverktyg o.d. vid överenskomna anslutningspunkter.

5.2 Anslutning el & VA service utförs av hyrestagaren under montagetiden. Detta kan Derome maskinuthyrning AB tillhandahålla mot separat avtalad kostnad.

5.3 Där kranbil inte kan användas tilläggs debiteras kostnad för mobilkran efter överenskommelse.

## §6 ÅTERLÄMNING OCH ANSVAR

6.1 Anslutning el/värme & VA får inte frångöras utan Deromes tillstånd. Hyrestagaren skall notera att frostsäkring genom blåsning av hela vattensystemet skall utföras om inte annat avtalats.

6.2 Derome friskriver sig från ersättningsanspråk som följd av försenad etablering eller avetablering beroende på oförtjänliga väderleksförhållanden.

6.3 Kostnad för avfallshantering debiteras separat

6.4 Återställande av skador eller anpassningar, vilka inte kan hänvisas till normalt slitage, till Deromes standardutförande sker på hyrestagarens bekostnad. Derome ska snarast efter besiktning underrätta hyrestagaren om vilka åtgärder som kan komma att behöva genomföras för återställande

2022-05-01